

Hochlastzeitfenster 2012 für die Spannungsebene

MS

Stand Dez. 2011



Hochlastzeit **Schwachlastzeit**

Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08.
Herbst 01.09. - 30.11.
Winter 01.12. - 28./29.02.

Hochlastzeitfenster MS

Frühling: -
Sommer: -
Herbst: 11:15 - 13:15 Uhr
Winter: 10:45 - 14:15 Uhr; 16:00 - 16:15 Uhr; 18:15 - 18:45 Uhr