


# Hochlastzeitfenster 2016 für die Spannungsebene MS

Stand Sep. 2015



**Hochlastzeit**    **Schwachlastzeit**

**Frühling** 01.03. - 31.05.  
**Sommer** 01.06. - 31.08.  
**Herbst** 01.09. - 30.11.  
**Winter** 01.12. - 28./29.02.

Hochlastzeitfenster  
 Frühling: 10:15 - 13:15 Uhr  
 Sommer: -  
 Herbst: -  
 Winter: 10:00 - 14:30 Uhr