


Hochlastzeitfenster 2019 für die Spannungsebene MS/NS

Stand Okt. 2018



Hochlastzeit **Schwachlastzeit**

Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08.
Herbst 01.09. - 30.11.
Winter 01.12. - 28./29.02.

Hochlastzeitfenster

Frühling: 11:00 - 14:00 Uhr und 18:15 - 21:15 Uhr
 Sommer: -
 Herbst: 17:30 - 20:30 Uhr
 Winter: 17:30 - 20:30 Uhr