


# Hochlastzeitfenster 2020 für die Spannungsebene MS

Stand Okt. 2019



**Hochlastzeit** **Schwachlastzeit**

**Frühling** 01.03. - 31.05.  
**Sommer** 01.06. - 31.08.  
**Herbst** 01.09. - 30.11.  
**Winter** 01.12. - 28./29.02.

Hochlastzeitfenster  
 Frühling: 10:45 - 13:45 Uhr  
 Sommer: -  
 Herbst: 10:30 - 13:30 Uhr  
 Winter: 09:15 - 16:00 Uhr