


# Hochlastzeitfenster für das Jahr 2021 in der Niederspannung

Stand Okt. 2020



**Hochlastzeit**   **Schwachlastzeit**

**Frühling** 01.03. - 31.05.  
**Sommer** 01.06. - 31.08.  
**Herbst** 01.09. - 30.11.  
**Winter** 01.12. - 28./29.02.

Hochlastzeitfenster  
 Frühling: -  
 Sommer: -  
 Herbst: 16:15 - 19:15 Uhr  
 Winter: 16:30 - 19:30 Uhr